

- 1) KONSTRUKCE VČ. PANELŮ MUSÍ BÝT VODIVĚ SPOJENA VODIČEM H07V-K (BARVA ŽŽ) O PRŮŘEZU 16 mm². VODIČ MUSÍ BÝT SPOJEN S EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICÍ
- 2) PŘECHODY BLESKOSVODU PŘES KABELOVÉ ŽLABY BUDOU VEDENY NA IZOL. VZPĚRÁCH S DOSTATEČNOU VZDÁLENOSTÍ OD KABELÁŽE
- 3) PROVÉST MONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ A PV PANELŮ PODLE POŽADAVKŮ UVEDENÝCH V INSTALAČNÍM MANUÁLU KONSTRUKCE A PANELŮ
- 4) PŘEKONTROLOVAT OTOČENÍ A UPEVNĚNÍ MATIC DRŽÁKŮ PANELŮ V DRÁŽCE NOSNÉHO PROFILU

S1.3 pořadové číslo panelu ve stringu

číslo stringu

* PV panely jsou doplněny
o výkonové optimizéry

